


Налаштування сканера Mobitehnika MT-3368B 1D, 2D від техпідтримки Торгсофт

Даний сканер є бездротовим тому використовуйте кабель тільки для заряджання.

Якщо сканер не приєднаний до флешки-приймача, то вставте флешку в USB порт, якщо вона вже там, то витягніть її і вставте знову.

Увага! Переконайтеся, що флешка-приймач саме з комплекту сканера, а не від іншого пристрою.

Після цього у вас є 30 секунд, щоб встановити з'єднання проскануйте:



Порада: під час сканування кожного коду закривайте інші, щоб уникнути помилок.

Якщо ви бажаєте налаштувати автоматичне сканування без натискання кнопки то зіскануйте:



Bluetooth-режим

Якщо при ввімкненні сканера світиться синій світлодіод — сканер працює у режимі Bluetooth. У цьому випадку флешка-приймач не буде працювати. Зате ви можете під'єднати сканер безпосередньо до комп'ютера або смартфона по Bluetooth.

Щоб повернутись у режим роботи з приймачем:

- затисніть кнопку на сканері більш ніж на 10 секунд, або
- відскануйте чотири коди, зазначені вище.

Після перемикання має засвітитися зелений світлодіод — це означає, що сканер знову працює з радіоприймачем.

Щоб увімкнути Bluetooth-режим – затисніть кнопку на сканері більш ніж на 10 секунд. Має засвітитися синій світлодіод.